



# 넥스트 사이니지 사용 매뉴얼

(주)넥스트페이먼츠



cs@nextpay.co.kr



1833-6389



서울시 강남구 영동대로 725, 5층 (본사)

경기도 안양시 동안구 별말로 126, 평촌 오비즈타워 3105호 (연구소)



# 목차


- 1. 시작하기
- 2. 앱 설정
- 3. 기기 환경설정
- 4. 고객센터

# 1. 시작하기

Next Signage App


Start

# 1-1. 앱 실행



| 번호 | 설명                                                           | 비고 |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 외부입력 화면 > 리모컨을 조작하여<br>넥스트사이니지 앱을 실행                         |    |
| 2  | 리모컨의 SOURCE -> ENTER를 눌러서<br>사용자 앱 > NextTizenSignage 앱을 실행. |    |

## 1-2. 업데이트 중



| 번호 | 설명                    | 비고 |
|----|-----------------------|----|
| 1  | 이미지 파일 다운로드 및 업데이트 확인 |    |

1-3. 이미지, 동영상 재생



| 번호 | 설명                         | 비고 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | 해당 매장으로 등록된 이미지/동영상 등을 재생. |    |

## 2. 사이니지 앱 설정

Next Signage App

App Configuration

## 2-1. 앱 최초 실행 시



| 번호 | 설명                                                           | 비고 |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 외부입력 화면 > 리모컨을 조작하여<br>넥스트사이니지 앱을 실행                         |    |
| 2  | 리모컨의 SOURCE -> ENTER를 눌러서<br>사용자 앱 > NextTizenSignage 앱을 실행. |    |

## 2-2. 매장 설정 (넥스트 사이니지 장비 설정)

넥스트 사이니지 장비 설정:

가맹점

1

9635

2

라이언

3

라이언 카페, 1948499289, 9635 ▼

라이언 카페, 1948499289, 9635

타이틀 선택

4

사이니지 1번 ▼

템플릿 선택

5

가로 - 본체 ▼

서비스 문구 표시

6

멘트 없음

메모

7

메모를 입력하세요

8

등록하기


9

나가기

| 번호 | 설명                                                                        | 비고 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 넥스트페이 제품을 사용하는 가맹점의 고유 번호                                                 |    |
| 2  | 사이니지를 사용할 매장명 입력                                                          |    |
| 3  | 매장 선택 : 입력한 매장명에 해당하거나 이름이 유사한 매장을 선택 가능.<br><br>(매장 선택 시 가맹점 고유 번호가 나타남) |    |
| 4  | 타이틀 선택 : 2개 이상의 사이니지를 사용하는 경우, 각각 이미지/동영상을 번호로 구분하는 기능.                   |    |
| 5  | 템플릿 선택 : 해당 사이니지에 구현될 이미지의 방향, 화면 분할 기능, 웨이팅 기능 등 템플릿 종류를 선택              |    |
| 6  | 서비스 문구 표시 : 이미지/동영상 재생 시 화면에 같이 나타날 문구를 입력                                |    |
| 7  | 메모 : 해당 사이니지에 대한 사용자의 메모 기입                                               |    |
| 8  | 등록하기 : 입력한 설정값대로 저장/등록.                                                   |    |
| 9  | 나가기 : 사이니지 설정 화면 종료.<br>(설정값 저장 X)                                        |    |

2. 사이니지 앱 설정 / 9

## 2-3. 업데이트 중



| 번호 | 설명                    | 비고 |
|----|-----------------------|----|
| 1  | 이미지 파일 다운로드 및 업데이트 확인 |    |

2-4. 이미지, 동영상 재생



| 번호 | 설명                         | 비고 |
|----|----------------------------|----|
| 1  | 해당 매장으로 등록된 이미지/동영상 등을 재생. |    |

# 3. 기기 환경설정

Next Signage App


Device Configuration

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (1)

| 번호 | 설명                               | 비고 |
|----|----------------------------------|----|
| 1  | MENU 버튼 => '시스템' => '초기설정 실행' 선택 |    |




### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (2)




| 번호 | 설명                    | 비고 |
|----|-----------------------|----|
| 2  | 한국어 인사말 / 만나서 반가워요 선택 |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (3)




| 번호 | 설명                                                       | 비고 |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 3  | 네트워크 설정 - 매장 와이파이, 비밀번호 입력<br>(또는, 사이니지 후면 우측 단자에 랜선 연결) |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (4)




| 번호 | 설명                                                        | 비고 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 4  | 개인정보 수집 및 이용 동의<br>(동의하는 경우 동의하기.<br>건너뛰고 싶은 경우 건너뛰기 선택.) |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (5)




| 번호 | 설명                                              | 비고 |
|----|-------------------------------------------------|----|
| 5  | 화면 방향 설정 '가로'로 선택<br>(사이니지를 세로로 설치한 경우 '세로' 선택) |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (6)




| 번호 | 설명                                                                                                                   | 비고 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6  | 재생 모드 : 넥스트 사이니지 앱 URL 입력<br>(URL : https://waiting.nextpay.co.kr/i)<br><br>외부 이미지/동영상을 재생하고 싶은 경우<br>: MagicInfo 선택 |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (7)




| 번호 | 설명                                                                     | 비고 |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | 현재 시간 설정 : 설정하는 시간과 동일한 날짜, 시간으로 설정 => 다음을 클릭.<br><br>기타 : 다음, 건너뛰기 선택 |    |

### 3-1. 처음부터 다시 설정하기 (8)




| 번호 | 설명               | 비고 |
|----|------------------|----|
| 8  | 설정 완료 시 나타나는 화면. |    |

## 3-2. 공장 초기화



| 번호 | 설명                                           | 비고 |
|----|----------------------------------------------|----|
| 1  | MUTE => 1 => 8 => 2 => 전원 ON 버튼<br>순서대로 클릭   |    |
| 2  | System menu 드롭다운 메뉴를 확인                      |    |
| 3  | Option => Factory reset 메뉴에서 엔터 키를<br>2번 누르기 |    |
| 4  | 화면이 꺼지면 전원 ON 버튼을 눌러 초기 설정을<br>진행            |    |

### 3-3. 외부 이미지 / 동영상 재생 방법



| 번호 | 설명                          | 비고 |
|----|-----------------------------|----|
| 1  | MENU 버튼 클릭                  |    |
| 2  | 시스템 > 재생 모드 - MagicInfo 선택  |    |
| 3  | HOME 버튼 클릭                  |    |
| 4  | 플레이어 > 내부 메모리 > 연결한 USB명 선택 |    |
| 5  | 영상 / 이미지 선택 후 재생            |    |

## 4. 고객센터

### [문의방법]

카카오톡 채널



[http://pf.kakao.com/\\_xhVjkxb/chat](http://pf.kakao.com/_xhVjkxb/chat)

#### 1. 카카오톡 채팅 문의:

- 1-1. 휴대전화로 QR 찍어서 채팅 방 접속
- 1-2. 크롬 앱에 URL입력하여 채팅 방 접속
- 1-3. 카카오톡 채널 '넥스트페이' 검색하여 채팅 방 접속

#### 2. 고객센터 대표메일 문의

[cs@nextpay.co.kr](mailto:cs@nextpay.co.kr) 메일 전송

#### 3. 고객센터 대표전화 문의

1833-6389 기술 문의 1번, 영업 문의 2번

# Next Payment Platform

---

주소

서울시 강남구 영동대로 725, 5층 (본사)

경기도 안양시 동안구 별말로 126, 평촌 오비즈타워 3105호 (연구소)

전화 문의

1833-6389

메일

[cs@nextpay.co.kr](mailto:cs@nextpay.co.kr)